


# Technische Daten

Warmwasserspeicher

HT 120 ER




Die Standfüße dürfen NICHT für Transportzwecke verwendet werden!

Type	Energieeffizienzklasse	Warmhalteverlust W	Speichervolumen L	Abmessungen in mm								
				H	ØD	A	B	C	E	F	G	I
HT 120 ER	B	52	120	913	600	263	503	543	403	305	-	633

# Technical data

Hot water tank  
HT 120 ER



The support pedestals must NOT be used for transport purposes!

Type	Energy efficiency class	Standing loss W	Tank volume L	Dimensions in mm								
				H	ØD	A	B	C	E	F	G	I
HT 120 ER	B	52	120	913	600	263	503	543	403	305	-	633